Гарантия - 5 лет

Данная гарантия распространяется только на изделия, использующиеся в бытовых целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. При применении изделия в общественной или промышленной сфере деятельности гарантийный срок составляет 1 год.

В течение гарантийного периода бесплатно путем ремонта устраняются заводские дефекты или неисправные узлы заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за сервисным центром. Заменяемые по гарантии части переходят в собственность сервисного центра. При этом гарантия не возобновляется заново, а действует дальше.

В случае проведения платного ремонта гарантийное обслуживание распространяется только на замененные части и действительно в течение 1 года.

Гарантия не распространяется:

- На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, вмятины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки.
- На недостатки изделия, возникшие вследствие эксплуатации с неустраненными иными недостатками, либо возникшие вследствие технического обслуживания или ремонта лицами или организациями, не являющимися нашими уполномоченными сервисными организациями.
- На изделия, подвергшиеся конструктивным изменениям или используемые не по их функциональному назначению.
- На недостатки изделия, вызванные независящими от производителя причинами, такими как перепады напряжения питания, явления природы и стихийные бедствия, пожар, домашние и дикие животные.
- На недостатки изделий, возникшие в результате несоблюдения требований инструкции по эксплуатации, неправильной установки, небрежного обращения или плохого ухода, в том числе на дефекты поверхности изделия, возникшие в результате использования кислотосодержащих или абразивных средств.
- На дефекты изделия, вызванные попаданием внутрь инородных предметов и механических примесей.
- На коррозию амальгамы по периметру изделия.
- На расходные материалы, подверженные естественному износу (прокладки, уплотнения, декоративные накладки, электрические лампы, элементы питания и др.).
- На работы по установке, подключению, настройке, регулировке, чистке изделия, замене расходных материалов и прочий уход за изделием.
- На комплектацию изделия.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
SANTECH ALLIANZ s.r.o.
Jasenická 2093, 755 01 Vsetín, Česká republika
тел.: + 420 577 900 164
факс: + 420 577 900 165

Гарантийный талон

При покупке изделия убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Все поля должны быть заполнены, должна стоять печать и подпись продавца, не допускаются внесения в талон каких-либо изменений, дополнений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантия не действует.

Гарантийный срок исчисляется с момента продажи изделия магазином.

Товар

Наименование

Артикул

Дата покупки

Покупатель

ФИО

(с гарантийными условиями ознакомлен) Подпись

Продавец

Организация

ФИО

Подпись

М.П.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ООО «САНТЕХ АЛЬЯНС»
ул. Станционная, вл. 2, г. Подольск, Московская обл., Россия
тел.: +74957412521
факс.: +74957412522

RUBICO

ПАСПОРТ

Общее описание

Зеркала со светильниками/встроенными светильниками тороговой марки ELLUX коллекции RUBICO предназначены для использования внутри помещений.

Комплектация

зеркало со светильником (ми) (кол-во см. технические хар-ки)
крепежные элементы
паспорт изделия

Сертификация

Все зеркала со светильниками тм ELLUX сертифицированы в соответствии с законодательством. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

Спецификация

светильник: RUB-A
тип: Лампа накаливания
питание: ~230V / 60 Hz
температурный режим: -20 — +50 °C
степень защиты: ip20

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

Технические характеристики

артикул	размеры (cm)	тип лампы/цоколь	мощность лампы (max, W)	кол-во светильников	мощность (W)
RUB-A1 0201	30x75Hx4	Лампа накаливания/E14	40	1	40
RUB-A1 0202	35x75Hx4	Лампа накаливания/E14	40	1	40
RUB-A1 0203	40x75Hx4	Лампа накаливания/E14	40	1	40
RUB-A1 0204	45x75Hx4	Лампа накаливания/E14	40	1	40
RUB-A1 0205	50x75Hx4	Лампа накаливания/E14	40	1	40
RUB-A1 0206	55x75Hx4	Лампа накаливания/E14	40	1	40
RUB-A1 0207	60x75Hx4	Лампа накаливания/E14	40	1	40
RUB-A1 0208	65x75Hx4	Лампа накаливания/E14	40	1	40
RUB-A1 0209	70x75Hx4	Лампа накаливания/E14	40	1	40
RUB-A1 0210	75x75Hx4	Лампа накаливания/E14	40	1	40
RUB-A2 0207	60x75Hx4	Лампа накаливания/E14	40	2	80
RUB-A2 0208	65x75Hx4	Лампа накаливания/E14	40	2	80
RUB-A2 0209	70x75Hx4	Лампа накаливания/E14	40	2	80
RUB-A2 0210	75x75Hx4	Лампа накаливания/E14	40	2	80
RUB-A2 0211	80x75Hx4	Лампа накаливания/E14	40	2	80
RUB-A2 0212	90x75Hx4	Лампа накаливания/E14	40	2	80
RUB-A2 0213	100x75Hx4	Лампа накаливания/E14	40	2	80
RUB-A2 0214	110x75Hx4	Лампа накаливания/E14	40	2	80
RUB-A2 0215	120x75Hx4	Лампа накаливания/E14	40	2	80
RUB-A2 0216	130x75Hx4	Лампа накаливания/E14	40	2	80
RUB-A2 0217	140x75Hx4	Лампа накаливания/E14	40	2	80
RUB-A2 0218	150x75Hx4	Лампа накаливания/E14	40	2	80
RUB-A2 0219	160x75Hx4	Лампа накаливания/E14	40	2	80
RUB-A2 0220	170x75Hx4	Лампа накаливания/E14	40	2	80
RUB-A3 0215	120x75Hx4	Лампа накаливания/E14	40	3	120
RUB-A3 0216	130x75Hx4	Лампа накаливания/E14	40	3	120
RUB-A3 0217	140x75Hx4	Лампа накаливания/E14	40	3	120
RUB-A3 0218	150x75Hx4	Лампа накаливания/E14	40	3	120
RUB-A3 0219	160x75Hx4	Лампа накаливания/E14	40	3	120
RUB-A3 0220	170x75Hx4	Лампа накаливания/E14	40	3	120

Монтажная схема



ВНИМАНИЕ! Меры предосторожности при монтаже/демонтаже и подключении

- Проверьте качество изделия и его комплектацию, прежде всего, на предмет механических повреждений, которые могли возникнуть во время транспортировки (сколы, трещины, царапины, деформации). Гарантия производителя не распространяется на такие дефекты.
- Крепление зеркала к стене осуществляется с помощью специальных крепежных пластин с обратной стороны зеркала и г-образных шурупов с дюбелями, поставляемых в комплекте.
- Крепление зеркала, не предусмотренное данной инструкцией, — опасно, так как может привести к падению зеркала, порче имущества и травмам.
- Будьте аккуратны, вешая зеркало на крепежные элементы. Неосторожные действия могут привести к повреждению амальгамы зеркального полотна.
- Монтаж, демонтаж и обслуживание электротехнической продукции должны производиться при выключенном электропитании квалифицированным электриком.
- Во избежание несчастных случаев категорически запрещается производить монтаж и демонтаж электротехнической продукции при включенном электропитании.
- При монтаже/демонтаже рекомендуется использовать чистые и мягкие хлопчатобумажные перчатки во избежание появления царапин и загрязнений.

Монтаж и подключение

Замерьте расстояние L между центрами металлических пластин на оборотной стороне зеркала. Оно должно быть равно расстоянию между отверстиями в стене.

Разметьте горизонтальное положение отверстий на стене.

Просверлите отверстия (диаметр сверла подберите в соответствии с диаметром дюбеля).

Вставьте дюбели в отверстия и вкрутите крючки (расстояние от стены до крючка показано на схеме).

Подключение зеркала со светильником к электросети должно осуществляться только квалифицированным электриком и в соответствии с электрической схемой.

Провода подключите в клеммную колодку с винтовым зажимом, затем изолируйте их.

Аккуратно поместите зеркало на крепежные элементы.

Электрическая схема



Эксплуатация, уход и техника безопасности

Зеркало не следует использовать в условиях, в которых оно будет подвержено воздействию чрезмерной влаги или температуры.

Установленные на зеркале осветительные приборы должны иметь свободный воздухообмен.

Запрещается дополнительно нагружать зеркало (за исключением зеркал с полочкой), это может привести к его падению.

В случае замены ламп, убедитесь, что светильник отключён от источника питания и остыл после использования. Используйте только лампы того же типа и номинала.

Любой ремонт зеркал со светильником должен производится в сервисе производителя либо на специализированном предприятии.

Для очистки и ухода за зеркалами используйте специальные спиртосодержащие очистители, предназначенные производителем непосредственно для очистки стекла и зеркал.

Транспортировка и хранение

Транспортировку следует осуществлять строго в вертикальном положении.

Хранить изделие следует в сухом и проветриваемом помещении в вертикальном положении. Никогда не следует опирать зеркало на его угол, это может привести к сколу.

Утилизация

Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом.

Контроль производителя

Артикул

Штамп технического контроля производителя